



Rauchmelder - Batteriewechsel

Ein Signalton (Piepton), im Abstand von wenigen Minuten, der leiser und in längeren Abständen ertönt als der Dauerton eines Alarmsignals, weist darauf hin, dass die Batterien leer sind. Tauschen Sie die Batterien umgehend aus.

Eine generelle Erneuerung der Rauchmelder sollte alle 10 Jahre erfolgen.

