



**Stützpunktfeuerwehr
Steckborn**

Stützpunktfeuerwehr
Talstrasse 1
8266 Steckborn
Telefon 058 / 346 20 96
kommando@feuerwehr-steckborn.ch

Rauchmelder Installation

Ein Rauchmelder sollte in **jedem Raum** (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Fluren) innerhalb der Wohnung / des Hauses installiert werden.

Bringen Sie die Rauchmelder möglichst mittig an der Zimmerdecke, in waagerechter Position an.

Nicht geeignet ist eine Installation in Küchen, Badezimmern, Kellern, Dachböden, Waschräumen und Garagen. In diesen Räumen entstehen entweder viel Wasserdampf, Staub, Abgase oder erhöhte Temperaturen, die den Rauchmelder auslösen können. Für diese Räumlichkeiten gibt es **spezielle Wärme- oder Hitzemelder**.

Bei Gasthermen, Kaminen und Öfen sind **CO-Melder (Kohlenmonoxid)** zu empfehlen.

Achten Sie beim Kauf auf Prüfzeichen oder Prüfsiegel.

