



## Rauchmelder Prüfung

Die Prüfung und Pflege der Rauchmelder ist einfach in der Handhabung und sollte mindestens **alle 12 Monate** erfolgen:

1. Drücken Sie die Prüftaste am Rauchmelder und halten diese gedrückt. Gibt der Melder nach einigen Sekunden keinen Signalton ab, ist die Funktion gestört. In diesem Fall tauschen Sie die Batterie bzw. wenn das nicht hilft, den Rauchmelder aus.
2. Prüfen Sie, ob die Raucheintrittsöffnungen frei von Staub, Insekten oder Abdeckungen etc. sind und ob der Rauchmelder nicht beschädigt ist. Tauschen Sie beschädigte oder stark verschmutzte Rauchmelder umgehend aus. Möchten Sie den Rauchmelder reinigen, beachten Sie bitte hierzu die Vorgaben des Herstellers.

